


PRZEŁĄCZNIK PROGRAMÓW



UWAGI:

1. Napięcia pokazano dla pozycji Kanał „1”
2. Napięcia konektora F3 (model SU-8017A) pokazują przypadek zmierzania wstępnie ustalonej głośności (RVL) z minimum do maksimum.

